キッズコミュニケーション

PICO

・ピコ・

ハローキティの たのしいおみせやさん

取扱説明書

SEGA TOYS

©1976, 2002 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ
©ATLUS 2002 ©SEGA TOYS 2002

ピコ専用絵本ソフト



健康上の注意

ごくまれに強い光の刺激や点滅、テレビ画面などを見ていて、一時的に筋肉のけいれん・意識の喪失等の症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、ピコで遊ぶ前に必ず医師と相談してください。また、画面を見ていてこのような症状が起きたときは、すぐに医師の診断を受けてください。

ピコを楽しむときは、部屋を明るくし、目に負担がかからないようテレビ画面から十分離れてください。また、健康のため、1時間ごとに10～20分の休憩をとり、疲れているときや睡眠不足のときを避けてご使用ください。長時間のご使用またはテレビ画面に近づいてのご使用は、目が疲れることがあります。ご注意ください。

使用上の注意


●電源OFFをまず確認！

絵本ソフトを抜き差しするときは、必ず本体のパワースイッチをOFFにしておいてください。




●プロジェクションテレビには接続しない！

ピコをプロジェクションテレビ（スクリーン投影方式のテレビ）に接続すると、残像光量による画面焼けが生じる可能性があるため、接続しないでください。



●端子部には触れないで！

絵本ソフトの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると故障の原因になります。



●保管場所に注意して！

絵本ソフトを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。



●薬品を使って拭かないで！

絵本ソフトの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。



●絵本の扱いはていねいに！

絵本のページを折ったり、濡らしたりしないでください。また、お子様が絵本に落書きなどしないよう注意してください。



●絵本をはがさないで！

絵本の最後のページを、台（カートリッジ）からはがさないようにしてください。



●絵本ソフトは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。



製造・発売元：株式会社 セガトイズ
商品に関するお問合せ先：（株）セガトイズ　お客様相談センター
〒111-0052　東京都台東区柳橋1-3-11　東和ビル
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話及びPHSからはご利用いただけません。一般の電話をご利用ください。

企画・制作：ATLUS
内容に関するお問合せ先：
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビル
アトラス・ユーザー・サポート：03-5261-2356
電話受付時間：月～金（除く祝祭日）11：00～17：00
アトラス・インターネット・アドレス：www.atlus.co.jp


おうちの方へ

このたびはピコ専用絵本ソフト「ハローキティのたのしいおみせやさん」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

お子様といっしょに、ピコの世界をより楽しんでいただくため、絵本ソフトをご使用の際には、この取扱説明書をあわせてご覧ください。

ピコ本体によってボタンの色、形状が異なる場合があります。

注)本製品は日本国内専用です。



※この写真はキッズコミュニケーションピコ(HPC-0009)です。


始める前にピコに絵本ソフトを正しくセットしてください。


1 カートリッジスロットに絵本ソフトを差し込みます。

●パワースイッチがONのまま絵本ソフトを抜いたり差し込むと故障の原因となりますので、パワースイッチがONのときは絶対に絵本ソフトを抜き差ししないでください。

●絵本を閉じた状態で、カートリッジスロットの奥までしっかりと差し込みます。

ななめに差し込むと、絵本ソフトが取り出せなくなる場合があるので、ご注意ください。






●「カチッ」と音がするまでうしろ側へ押してください。

2 本体のパワースイッチをONにすると、タイトルが現れます。

●必ずカートリッジスロットに絵本ソフトを正しくセットしてから、パワースイッチをONにしてください。

この説明はキッズコミュニケーションピコ（HPC-0009）を例にしています。それ以外のピコはパワースイッチの位置が異なります。





©1976, 2002 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN Ⓛ ©ATLUS 2002 ©SEGA TOYS 2002

※絵本の表紙のキャラクターを🖊でタッチすることができます。

ハローキティのたのしいおみせやさん

女の子が大好きなキティちゃんと
お買い物のしかたやお店やさんの仕事を
体験できるピコソフトです。

さあ、キティちゃんといっしょに
お店やさん遊びをしましょう。



もくじ

1ページ　ジュースとお花やさん……7
- ●ジュースづくりゲーム……8
- ●お花ならべゲーム……9
- ●ラッピングゲーム……10

2ページ　サンリオショップ……11
- ●おかいものゲーム……12
- ●サンリオあたりくじゲーム……13
- ●おへやいろがえゲーム……14

3ページ　ケーキとクッキーやさん……15
- ●ケーキトッピングゲーム……16
- ●クッキーづくりゲーム……17
- ●おみせイベント……18

4ページ　えんにち……19
- ●きんぎょすくいゲーム……20
- ●わたあめゲーム……21


5ページ　おえかき……23

※本ソフトで画面上に出てくる文字はお子様が読みやすいようにひらがなを多く使用しております。



1 ジュースとお花やさん


☆を🖌でさわるとゲームが始まります。★がついたものに🖌でさわることができます。



ジュースづくりゲーム



絵本のミミィかくだものを🖊でさわると「ジュースづくりゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、🖊で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



ジュースをつくりましょう！


キャシーの注文どおりのフルーツを👆で選び、ミキサーまで運んでタッチします。
フルーツを入れ終わったら、ミキサーのボタンを👆でタッチするか、🔴ボタンを押します。



お花ならべゲーム



絵本のお花を でさわると「お花ならべゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、 で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



ワゴン

お花をきれいにならべましょう！


ワゴンにつんであるお花を で選び、形が同じお花のシルエットの鉢まで運んでタッチします。
すべてのお花をならべることができるとクリアです。（クリアすると初期画面に絵本と同じお花がかざられます。）




ラッピングゲーム



絵本のキティを でさわると「ラッピングゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、 で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。





お花をきれいにラッピングしましょう！

1. ラッピングを でタッチして選びます。一番左にあるラッピングでラッピングをします。
   ゲーム中に他のラッピングをタッチするとそのラッピングに変更することができます。
2. 包みたいお花を で選び、選んだラッピング（一番左のラッピング）の上に運んでタッチし、お花を6本置きます。
3. さいごにリボンを でタッチして選ぶと花たばがかんせいします。

2 サンリオショップ


☆を🖌でさわるとゲームが始まります。★がついたものに🖌でさわることができます。



おかいものゲーム



絵本のキャシーを🖌でさわると「おかいものゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、🖌で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。




楽しくお買い物をしましょう！


🎨ボタンでキティを動かし、買いたい商品の前で🔴ボタンを押すと画面上部に表示されます。
買いたいものを選び終わったらキャシーの前にキティを動かし、🔴ボタンを押すとお買い物ができます。（7個商品を選択すると自動でキティはキャシーの前まで移動します。）




サンリオあたりくじゲーム




絵本のくじマシーンをでさわると「サンリオあたりくじゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。





何が当たるかな？


くじマシーンの中でまわっているくじをでタッチしてくじを選びます。
または●ボタンを押すと自動で1つくじが選び出されます。
当たった景品はキティのお部屋にかざることができます。
景品は11種類あり、色はそれぞれ3色ずつあります。
色違いの景品が当たった場合は、新しく当たった色の景品がお部屋に表示されます。



おへやいろがえゲーム




絵本のキティを🖊でさわると「おへやいろがえゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、🖊で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



キティのお部屋をコーディネートしましょう！

キティのお部屋には「サンリオあたりくじゲーム」で当たった景品が配置されています。色違いの景品が当たっていた場合、景品を🖊でタッチすると他の色に変更ができます。(「サンリオあたりくじゲーム」で当たった色以外には変更できません。)
「サンリオあたりくじゲーム」を繰り返し遊びたくさんの景品を当て、お部屋をカラーコーディネートして遊びましょう！
● ボタンを押すと初期画面にもどります。





3 ケーキとクッキーやさん


☆を🖌でさわるとゲームが始(はじ)まります。★がついたものに🖌でさわることができます。



ケーキトッピングゲーム



絵本のキティをでさわると「ケーキトッピングゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



ケーキにトッピングをしましょう！

トッピングコーナーにあるトッピングをで選び、ケーキの上に運んで好きなところにタッチします。
トッピングは8個まで置くことができます。
●ボタンを押すと完成です。
いちごのケーキ、チョコレートのケーキ、バニラの3種類をゲームをするたび順番に作っていきます。ゲームが終わると初期画面のショーウィンドウに絵本と同じケーキがひとつづつ表示されていきます。



クッキーづくりゲーム




絵本のミミィを🖌でさわると「クッキーづくりゲーム」が始まります。
※ゲーム中に、🖌で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。

1




🖌をタブレット上でぐるぐるとまわすと、クッキーの生地をこねます。

2



🖌をタブレット上で上下に動かすと、生地をのばします。

3



型抜きを👆で選ぶと、型抜きが始まります。

4



オーブンでクッキーを焼いてできあがりです。

ゲームが終わると初期画面のショーウィンドウにクッキーがひと箱づつ表示されていきます。



おみせイベント



絵本のキャシーを でさわると「ケーキのおみせイベント」が、絵本のフィーフィーを でさわると「クッキーのおみせイベント」が始まります。

●ケーキのおみせイベント



●クッキーのおみせイベント



※ケーキトッピングゲーム、クッキーづくりゲームが終わってショーウィンドウの中にケーキやクッキーがないと、おみせイベントは始まりません。



4 えんにち

☆を🖌でさわるとゲームが始(はじ)まります。★がついたものに🖌でさわることができます。



きんぎょすくいゲーム



絵本のキャシーか水槽、きんぎょすくいの看板を でさわると「きんぎょすくいゲーム」が始まります。

※ゲーム中に、で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



ポイ

すくった金魚

うつわ

きんぎょすくいをしましょう！

を動かし、金魚の上でタッチします。

金魚がすくえたら、うつわの上まで運びます。

ポイが3個破れたら終わりです。

10匹金魚をすくえたらクリアです。

ゲームをクリアすると初期画面でキティが絵本と同じ金魚の袋を持ちます。




わたあめゲーム



絵本のフィーフィーかわたあめの機械、わたあめの看板を🖊でさわると「わたあめゲーム」が始まります。

※ゲーム中に、🖊で絵本をタッチすると、初期画面にもどります。



わたあめをつくりましょう！

🖊をタブレット上でぐるぐるとまわすと、わたあめを作ります。

わたあめを入れる袋を👆で選んでタッチします。


ゲームが終わるとミミィが初期画面でわたあめの袋を持ちます。




HELLO KITTY

5 おえかき

★がついたものに🖌でさわることができます。
いろいろなどうぐを使って、好きな絵をかきましょう。



お絵かきの道具



金魚パレット

かいたり、ぬったりしたい色を選びます。




えんぴつ

細めの線がかけます。



サインペン

太めの線がかけます。



クレヨン

クレヨンのような線がかけます。



スプレー

スプレーしたような線がかけます。



ペンキ缶

線で囲まれた部分に色をつけます。



けしゴム

かいた絵を消すことができます。



ぜんぶけす

絵を全部消したいときに使います。
で「○」を選ぶと全部消えます。



キティ

自由にお絵かきする画面になります。




ミミィ

ぬりえが始まります。タッチするたびにぬりえのイラストが変わります。

お絵かきの仕方


かく（えんぴつ・サインペン・クレヨン・スプレー）





タブレット上で を押しながら動かすと画面に線がかけます。
かく前に「金魚パレット」を でさわると色が変えられます。

ぬる（ペンキ缶）





タブレット上で を押し続けると、色をぬることができます。
かく前に「金魚パレット」を でさわると色が変えられます。

けしゴム





タブレット上で を押しながら動かすと、かいたものを消すことができます。

ぜんぶけす（ジョーイ）






かいた絵を全部消すことができます。
「ジョーイ」をでタッチすると、本当に消して良いかメッセージが表示されます。「○」を選ぶと全部消えます。

ぬりえ（ミミィ）





「ミミィ」をでタッチするたび、ぬりえが変わります。
最初の黒い線は消しゴムで消えないようになっています。
「キティ」をでタッチすると、本当に消して良いかメッセージが表示されます。「○」を選ぶと自由に絵をかく画面にもどります。

キッズコミュニケーション

PICO

ピコ

SEGAは株式会社セガの登録商標です。

HPC-6117
9P2-0210A

株式会社 セガトイズ

ハローキティの
たのしいおみせやさん